







知っておきたい3つのマーク

注意マーク	禁止マーク	指示マーク
 注意すること	 してはいけないこと	 必ず行うこと

次の3種類の表示を無視して誤った使い方をするとケガや火災などになることがあります。危害・損害の程度を3つに分けて表示しています。

 危険 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの。	 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
---	---	---

注意マーク



製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するマーク。

 発火注意	使い方を誤ると、発火の原因になります。 	 破裂注意	使い方を誤ると、破裂の原因になります。 
 感電注意	分解したり、水をかけると、感電の原因になります。 	 高温注意	高温になる部分があり、触ると火傷の原因になります。 
 回転物注意	モーターやファンなど、回転する部分があり、フタやカバーを開けるとケガの原因になります。 	 指のケガに注意	使い方を誤ると、指のケガの原因になります。 
 手を挟まれないよう注意	うっかりすると、ドア、挿入口などで手を挟まれ、ケガの原因になります。 	 指を挟まれないよう注意	ドア、挿入口などで、指を挟まれ、ケガの原因になります。

禁止マーク



製品の取扱いにおいて、
その行為を禁止するマーク。



火気禁止

火気を近づけてはいけません。製品が発火する原因になります。



接触禁止

触ってはいけません。ケガ・火傷の原因になります。



風呂、シャワー室での使用禁止

防水型ではないので、風呂場などで使ってはいけません。漏電によって、感電や発火の原因になります。



分解禁止

製品を分解してはいけません。感電やケガの原因になります。



水ぬれ禁止

雨水のかかるところで、使ってはいけません。漏電によって、感電や発火の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で製品を触ってはいけません。感電の原因になります。



指示マーク



製品の取扱いにおいて、
指示に基づく行為を強制するマーク。



電源プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜いてください。



アース接続

安全アース端子付きの製品の場合、アース線を必ず接続してください。